

Montageanvisning Storm-T



1. Markera och borra ett 12 mm centrumhål i röret där sadeln ska monteras. Borra med hålsåg korrekt håldiameter. Avgrada och rengör hålet.
2. Dela upp komponenterna för Fernco Storm-T (gummipackning, krage, stödhylsa). Vik och tryck in gummipackningen i hålet. Tryck gummipackningen uppåt, se till att packningen tätar mot rörets insida (2a).
3. Justera pilarna på kragen med spåren på sadelns hus. Tryck in flikarna på kragen i spåret på sadelns hus. Tryck ner kragen tills den greppar utsidan av röret. Kontrollera att gummipackningen fortfarande tätar mot rörets insida.
4. Applicera smörjmedel på stödhylsan. Justera markeringarna på stödhylsan med kragens pilar. Tryck in stödhylsan i sadelns hus.
5. Anslut avsticksröret mot sadeln. **Viktigt! Se till så att att den avsmalnande kanten på gummipackningen inte fälls tillbaka när den trycks in i röret. Smörjmedel kan behövas på gummit.**

