

Montageanvisning renoveringsgarnityr



1. Såga av det trasiga garnityret en bit ovanför teleskopskarven



2. Tryck ner alternativt dra upp den röbit som blir kvar efter kapning



3. Såga av renoveringsgarnityret till lämplig längd



4. Tryck ner renoveringsgarnityret i det gamla teleskopröret.