

Montageanvisning Fernco sadelgrenrör Extap

- 1** Såga/borra upp ett hål i ledningen som är ca 115 mm för ett 110 uttag och ca 165 mm för ett 160 uttag.
- 2** Trä bandet runt röret och dra fast för hand så hårt som möjligt. Vik tillbaka bandet och slå ner kanterna över bandet.
- 3** Efterspänn sedan med skruven på andra sidan till ca 7 Nm.

